

バーコードリーダーの設定 HR-50UB

情報 BOX ソフトで使用するために、スタートストップキャラクタの設定を変更します。
出荷時の設定(初期設定)では正常に作動しませんので、必ずこの設定を行ってください。

1. 設定開始



左のバーコードを読み取ります。
レーザ光が連続点灯し、ブザーが断続的に鳴動する状態になると、設定モードに移行した状態です。

2. スタートストップキャラクタの設定変更



ブザー音が鳴り続けている状態で
左のバーコードを読み取ります。

3. 設定終了



左のバーコードを読み取ります。
ブザーが「ピポピ」と鳴り、レーザ光が消灯すると、設定モードが終了します。

* 補足 *



設定の途中で間違えてしまった場合などは
左のバーコードを読み取りし、3 の設定終了
バーコードを読み取りしてください。
その後、再度 1 から作業を進めてください。