

情報BOX用 バーコードリーダー設定シート

HR-30UB



HR-50UB



◆初期設定

情報BOXで上記のバーコードを使用するために、スタート・ストップキャラクタの設定を変更します。出荷時の設定では正常に動作しませんので、必ず設定を行ってください。

上から順番に読取ってください

1.設定開始 設定モードに移行すると光が連続点灯し、ブザーが断続的に鳴動します。	 Z Z
2.NW7 S/S 送信しない ブザー音が鳴り続けている状態で、右のバーコードを読み取ります。	 F O
3.設定終了 設定モードが終了するとブザーが「ピポピッ」と鳴り、光が消灯します。	 Z Z

◆工場出荷時に戻す

設定の途中で間違えてしまった場合などは、下記のバーコードを読取り、その後1から設定しなおしてください。

上から順番に読取ってください

1.設定開始	 Z Z
2.設定初期化	 S U
3.設定終了	 Z Z

※設定シートを使用する場合は、バーコードリーダーをパソコンから抜き差ししてからご使用ください。